







414244 – Turbo-Racletteofen Gas

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Inkl. 12 Teflon-Schalen, 1 Racletteschneider, 2 Ausstreichspachtel</p>
	<p>Bedienung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gasflasche öffnen, 1 Umdrehung genügt. 2. Den Knopf des Sicherheitsventils (am Ende des Brenners drücken und gedrückt halten 3. ...hinterer Brenner mit einem Anzünder entflammen. Halten Sie den Knopf noch ca 10 Sekunden weiter gedrückt. 4. Wiederholen Sie den Vorgang am vorderen Brenner auf die gleiche Weise. 5. Kontrollieren Sie, ob die Brenner sauber heizen, gleichmässige rote Farbe haben. Die Brenner sollten nicht flackern. 6. Turbo-Ofen abstellen: Gasflaschenventil zudrehen.
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Verpackung</p> <p>Der Turbo-Racletteofen wird nicht speziell verpackt.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
	<p>Anschluss</p> <p>Gas separat erhältlich 1 Gasanschluss, heizt mit 2 Heizschlangen</p>

