








## 414772 – Fritteuse Tischmodell Doppelbecken à 8L

	<p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>Die Fritteuse hat zwei Becken à 8L mit je einem Korb.</p>
	<p><b>Reinigung</b></p> <p>Die Endreinigung ist im Mietpreis inbegriffen. Das Öl ist durch den Kunden zu entsorgen.</p>
	<p><b>Verpackung</b></p> <p>Die Fritteuse wird in einer speziellen Box bereitgestellt. LxBxH 80x60x79cm. Gewicht Box: 18.5kg</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	<p><b>Anschluss</b></p> <p>T15</p>
	<p><b>Bedienung</b></p> <p>Öl in das Becken geben, bis der die Bezugskerben am Abdeckblech angezeigten Stand erreicht ist. Falls Fett verwendet wird, ist dieses zu schmelzen, bevor es in Becken gegeben wird.</p> <p>Den Stecker in die Steckdose stecken. Den Schalter auf Position 1 Stellen. Der Schalter leuchtet auf. Den Thermostat drehen, so dass die gewünschte Temperatur eingestellt ist. Die Kontrollleuchte schaltet sich ein, und dann aus, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Jetzt ist die Maschine einsatzbereit.</p>

	<p>Das zu backende Produkt muss trocken sein, bevor es in das Öl gegeben wird. Falls ein tiefgekühltes Produkt zubereitet werden soll, ist der Korb nur zu Hälfte zu füllen und langsam in das heiße Öl zu tauchen. Wenn Sie die Fritteuse ausschalten möchten, stellen sie den Thermostat auf „0“ und kontrollieren Sie, dass beide Kontrollleuchten ausgeschaltet sind. <b>ACHTUNG:</b> Wenn der Netzstecker nicht gezogen wird, ist das Gerät weiterhin stromversorgt.</p> <p>Nach dem Frittieren die im Öl schwimmenden Stücke entfernen. Nach einer bestimmten Anzahl von Frittiervorgängen das kalte Öl filtern und den Tank mit heißem Wasser waschen. Waschen Sie das Heizregister auf die gleiche Weise und achten Sie dabei auf den Kapillarkolben des Thermostaten. Das Bedienfeld muss mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. <b>VERWENDEN SIE KEIN FLIESENDES WASSER ODER KORROSIVE STOFFE! WICHTIG:</b> Vor jeder Reinigung das Gerät vom Netz trennen. Und warten Sie unbedingt, bis sich die Öl- und Heizschlangen abgekühlt haben.</p>
--	--