



## 414876 – Zuckerwattemaschine

	<p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>Zuckerwattestäbe und Farbaroma separat erhältlich. Der Zucker ist durch den Kunden zu beschaffen.</p>
	<p><b>Bedienung</b></p> <p>Alle Informationen finden Sie in unserem Video:</p> <div data-bbox="429 745 952 1137" data-label="Image"> </div> <p><a href="#">Hier geht's zum Video</a></p> <p><b>Bitte vor Inbetriebnahme beachten:</b> Stellen Sie die Zuckerwattemaschine auf einen geeigneten Tisch oder Stand auf einem festen, trockenen und ebenen Untergrund. Stülpen Sie die mitgelieferte Alu Wanne über den Spinnkopf. Befestigen Sie das mitgelieferte „Whirl Grip“ (Kunststoffgitter) mit den beiliegenden Klammern auf der Innenseite der Wanne. Die Maschine sollte keinen direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sein.</p> <p><b>Bedienungselemente:</b> Die Zuckerwattemaschine wird über drei Schalter gesteuert</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motor &amp; Master Haupt- und Motorschalter</li> <li>2. Heat Schaltet die Heizspirale ein</li> <li>3. Heat Control reguliert die Stromzufuhr zur Heizspirale</li> </ol> <p><b>Veranstaltungsbeginn:</b> Kontrolle: stehen alle drei Schalter auf 0 Zucker (eventuell versetzt mit Farb-Aroma-Pulver) in den Spinnkopf bis zur Unterkante des farbigen Spinnkopfdeckels einfüllen, drehen Sie den Kopf mit der Hand, um den Zucker gleichmäßig zu verteilen. <b>Füllen Sie nie Zucker ein, während er Motor läuft!</b> Schalter „Motor &amp; Master“ einschalten Schalter „Heat“ einschalten Drehen Sie den Schalter „Heat Control“ ganz nach rechts (im Uhrzeigersinn). Nach wenigen Sekunden wird der erste Zucker in die Aluwanne geschleudert.</p>

	<p>Da der Spinnkopf schon nach kurzer Zeit seine notwendige Betriebstemperatur erreicht hat, ist es unbedingt notwendig mit dem Schalter „Heat Control“ sofort wieder die Stromzufuhr nach unten zu regeln. Dies ist unbedingt notwendig, da sonst der Zucker anfängt zu rauchen/verbrennen – es bildet sich Kohle an den Heizspiralen! Heizspiralen und Spinnkopfkäfig werden beschädigt!          Nachdem sich ein dünnes Netz aus Zuckerwatte gebildet hat, wickeln Sie es mit leichtem Schwung auf den Stab.          Nachdem die Zuckerwatte die von Ihnen gewünschte Größe hat, schalten Sie den Schalter „Heat“ aus.</p> <p><b>Ende der Veranstaltung</b>          Schalter „Heat Control“ ganz nach links drehen          Schalter „Heat“ ausschalten          Schalter „Motor &amp; Master“ ausschalten          Reinigung am Ende der Veranstaltung und bei längerer Pause Spinnen Sie den kompletten Zucker aus dem Spinnkopf.</p> <p><b>Berühren Sie niemals den Spinnkopf, wenn er noch heiß ist.</b></p>
	<p><b>Reinigung</b></p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.          Die Zuckerwattemaschine darf nie mit Wasser gereinigt werden.</p>
	<p><b>Verpackung</b></p> <p>Die Maschine wird in einer speziellen Box bereitgestellt. Die Haube und die Wanne haben einen Stoffschutz.</p> <div data-bbox="702 1164 1157 1724" style="text-align: center;">  </div>
	<p><b>Anschluss</b></p> <p>T13</p>