



415432 – Snake-Sitzgruppe Slide mit LED Akku

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Farbe einstellbar (Funk RGB) LED Akku: Akkulaufzeit ca 20h</p>
	<p>Bedienung</p> <ol style="list-style-type: none"> Artikel auf der Verpackung nehmen und Stecker einstecken und ans Stromnetz anschliessen Das Licht geht nun automatisch an. Programm an der Fernbedienung über die Taste «Prg+» oder «Prg-» auswählen <div data-bbox="459 837 740 1128" data-label="Image"> </div> <p>Mögliche Programme:</p> <ol style="list-style-type: none"> Feste Farbe Farbwechsel direkt Farbwechsel fließender Übergang Farben blinkend Weiss blinkend <ol style="list-style-type: none"> Farbe an der Fernbedienung über Taste «Col+» oder «Col-» auswählen <div data-bbox="1062 1061 1359 1397" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> Für eine Bestätigung des Programmes wie folgt vorgehen: Taste «Shift on» und Taste «Prg-» direkt hintereinander drücken Achtung: Danach schaltet sich der Mietartikel automatisch aus, dies zeigt dass die Einstellung gespeichert wurde. Farben und Programm sind nun fix eingestellt Variante 1: Wenn Sie nur einen Artikel im Einsatz haben, können Sie diese auf der Fernbedienung wieder über die Taste «Shift on» einschalten Variante 2: Haben Sie mehrere Artikel im Einsatz, müssen Sie jeden einzelnen Artikel programmieren und direkt nach der Programmierung vom Stromnetz nehmen. Nachdem Sie alle Artikel programmiert haben, können Sie diese dann wieder an Stromnetz anschliessen.