

415816 – Nespresso Kaffeemaschine

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Die Kaffeemaschine wird mit Kaffeetabs betrieben. Diese sind bei Top Events Schweiz AG erhältlich. Leistung ca 50 Tassen pro Stunde. Inhalt Wassertank: 2L</p>
	<p>Montage</p> <p>Es ist keine Montage vor der Inbetriebnahme nötig.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Verpackung</p> <p>Die Nespresso Kaffeemaschine wird in einer Box bereitgestellt. Masse: LxBxH 60x40x35cm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	<p>Anschluss</p> <p>T13</p>



Bedienung

Maschine einschalten. Aufheizphase von ca. 35 Sek. abwarten



Hebel nach oben öffnen
Kapsel einführen
Hebel nach unten drücken



Wählen Sie Ihren Kaffee.
Die Maschine dosiert selbst.



Für heisses Wasser stellen Sie die Tasse unter den Ausguss und drücken Sie den untersten Knopf (dosiert selbst).



Programmierung der Wassermenge

Lungo- und Heisswasserknopf gedrückt halten und Maschine einschalten.

Tassentaste drücken und gedrückt halten, Loslassen, wenn gewünschte Wassermenge erreicht ist. (keine Kapsel notwendig)

