







414242 – Turbo-Racletteofen Elektro

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Inkl. 12 Teflon-Schalen, 1 Racletteschneider, 2 Ausstreichspachtel</p>
	<p>Bedienung</p> <p>Elektroelement montieren (einhängen), Strom anschliessen und der Turbo-Racletteofen läuft. Es gibt keinen Temperaturregler.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Verpackung</p> <p>Der Turbo-Racletteofen wird nicht speziell verpackt.</p> 
	<p>Anschluss</p> <p>T13 Heizt mit 2 Heizschlangen, diese müssen an 2 Steckdosen angeschlossen werden.</p>