







414375 – Hähnchengrill für 5 Einsätze

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Für 20 Hähnchen mit Spiess mit Klammern. Spiesse und Körbe müssen separat dazu gebucht werden. Ofengrösse: HxBxT: 125x88x45</p>
	<p>Montage</p> <p>Es ist keine Montage vor Inbetriebnahme nötig.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
 	<p>Verpackung / Transport</p> <p>Der Hähnchengrill ist fix im Gestell integriert (fahrbar) und kann nur mit Gestell transportiert werden. inkl. Licht, Schaumstoffschutz und Schutzhaube. Der Hähnchengrill kann nicht gelegt werden. HxBxT 143x91x54cm</p> <p>Fixierung Schutzhülle</p> <p>Der auf der Innenseite angebrachte Schaumstoff wird glasseitig über das Gestell gestülpt.</p> <p>Die ausgeschnittenen Löcher im Schaumstoff passen auf die Türgriffe und Bedienungsknöpfe des Hähnchengrills.</p> 

	<p>Das Kabel lässt sich an der hinteren Seite des Grills am dafür vorgesehenen Hacken aufhängen.</p> <p>Ziehen Sie nun die Schutzhülle über das Gestell, so dass der Grill komplett eingepackt ist.</p> <p>Die Schutzhülle kann nun auf der Hinterseite mit den Klettverschlüssen fixiert werden.</p> 
	<p>Anschluss</p> <p>CEE32</p> <p>Das Datenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Die darauf angegebenen Daten betreffend Netzspannung müssen mit denjenigen am Aufstellungsort übereinstimmen.</p> <p>Für den Anschluss des Gerätes benötigt man einen vorschriftsmässigen Schalter, der sich zwischen dem Gerät selbst und der Netzspannung befinden muss, mit einem Kontaktabstand von mindestens 3mm pro Pol.</p> <p>Das Gerät muss fest und eben stehen.</p> <p>Die Brandschutzvorschriften sind streng zu beachten. 15cm Abstand zwischen den Seitenwänden und der Rückwand des Gerätes und den eventuellen entflammaren anliegenden Wänden halten.</p>
	<p>Bedienung</p> <p>Mit dem Beleuchtungsschalter (A) wird die Innenbeleuchtung des Hähnchengrills angezündet.</p> <p>Die Getriebemotorschalter (B) aktivieren, um die Rotationsmotoren für die Spiesse in Bewegung zu setzen.</p> <p>Die Energieregulatoren (D) drehen, um die Heizelemente in Bewegung zu setzten.</p> <p>Die Regulatoren der Heizelemente (Infini Control) haben die Funktion, die Einschaltzeit der für die Aufheizung des Hähnchengrills zuständigen Heizelemente zu ändern.</p> <p>Jeder Wert entspricht einer Einheit, bis die 9 Einheiten erreicht sind.</p> <p>Beim Erreichen des Dauerbetriebs (MAX) kehrt man auf 0 zurück (Heizelement ausgeschaltet).</p>

Jede Einheit entspricht einer Anzahl von Sekunden, in welchen die Heizelemente ausgeschaltet sind. Der betreffende Wert für die Einschaltzeiten der Heizelemente kann jederzeit geändert werden.

Die Kontrollleuchte C zeigt den Heizelementbetrieb an.

