

414376 – Hähnchengrill für 3 Einsätze

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Für 12 Hähnchen mit Spiess mit Klammern. Spiesse und Körbe müssen separat dazu gebucht werden. Ofengrösse: HxBxT: 71x88x47cm</p>
	<p>Montage</p> <p>Es ist keine Montage vor Inbetriebnahme nötig.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Verpackung / Transport</p> <p>Der Hähnchengrill ist fix im Gestell integriert (fahrbar) und kann nur mit Gestell transportiert werden. inkl. Licht, Schaumstoffschutz und Schutzhaube. Der Hähnchengrill kann nicht gelegt werden.</p> <p>HxBxT 157x97x56cm</p>
	<p>Anschluss</p> <p>CEE16</p> <p>Das Datenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Die darauf angegebenen Daten betreffend Netzspannung müssen mit denjenigen am Aufstellungsort übereinstimmen.</p> <p>Für den Anschluss des Gerätes benötigt man einen vorschriftsmässigen Schalter, der sich zwischen dem Gerät selbst und der Netzspannung befinden muss, mit einem Kontaktabstand von mindestens 3mm pro Pol. Das Gerät muss fest und eben stehen.</p> <p>Die Brandschutzvorschriften sind streng zu beachten. 15cm Abstand zwischen den Seitenwänden und der Rückwand des Gerätes und den eventuellen entflammaren anliegenden Wänden halten.</p>
	<p>Bedienung</p> <p>Mit dem Beleuchtungsschalter (A) wird die Innenbeleuchtung des Hähnchengrills angezündet.</p>

Die Getriebemotorschalter (B) aktivieren, um die Rotationsmotoren für die Spiesse in Bewegung zu setzen.

Die Energieregulatoren (D) drehen, um die Heizelemente in Bewegung zu setzen.

Die Regulatoren der Heizelemente (Infini Control) haben die Funktion, die Einschaltzeit der für die Aufheizung des Hähnchengrills zuständigen Heizelemente zu ändern.

Jeder Wert entspricht einer Einheit, bis die 9 Einheiten erreicht sind.

Beim Erreichen des Dauerbetriebs (MAX) kehrt man auf 0 zurück (Heizelement ausgeschaltet).

Jede Einheit entspricht einer Anzahl von Sekunden, in welchen die Heizelemente ausgeschaltet sind. Der betreffende Wert für die Einschaltzeiten der Heizelemente kann jederzeit geändert werden.

Die Kontrollleuchte C zeigt den Heizelementbetrieb an.

