





414613 – Heissgetränkeautomat 29L

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Durch transportbedingte Erschütterungen oder beim Herausheben aus der Box kann es vorkommen, dass sich die Verschraubung des Ausgusshahns etwas löst und dieser somit undicht wird.</p> <p>1. Zwingend vor Inbetriebnahme: Bevor Sie den Automaten füllen, prüfen Sie die Schraube innen im Kessel und drehen Sie diese bei Bedarf noch etwas mehr zu.</p> <div data-bbox="438 770 1295 1335"></div> <p>2. Vor Inbetriebnahme sowie beim Gebrauch Sollte beim Befüllen des Gerätes trotzdem Flüssigkeit austreten, kann auch am Ring des Ausgusshahn selbst gedreht werden, damit sich die Dichtung wieder schliesst.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Anschluss</p> <p>T13</p>