



415821 – 1er-Crêpe Platte Elektro

	<p>Bedienung</p> <p>Mit dem Regulierschalter stellen Sie die gewünschte Hitze ein.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Bitte reinigen Sie die Platte NICHT. Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen, da das Gerät sehr empfindlich ist.</p>
	<p>Verpackung / Transport</p> <p>Die Crêpe-Platte wird zum Schutz von Transportschäden in einer Box bereitgestellt. Masse: LxBxH 60x50x38cm</p> 
	<p>Anschluss</p> <p>T15</p>